

BRILUM[®]



R-400PG



R-500PG



R-600PG



R-700PG



R-800PG

INSTRUKCJA MONTAŻU

OPRAWY SUFITOWA Z ODBŁYŚNIKIEM

R-400PG, R-500PG, R-600PG, R-700PG, R-800PG

Oprawy sufitowe przeznaczone są do wbudowania w sufit podwieszany. Wyposażone są w aluminiowy odbłyśnik. Jako źródło światła stosuje się dwie świetlówki kompaktowe niezintegrowane PLC z trzonkiem G24d o mocy 13W, 18W lub 26W, w zależności od modelu oprawy. Oprawę zamyka od dołu pierścień z szybą z hartowanego szkła. Zastosowanie: oświetlanie przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów i pomieszczeń biurowych.

Napięcie zasilania 230V/50Hz.

MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Zaleca się, aby montaż oprawy wykonał wykwalifikowany elektryk.

1. Wyciąć w suficie otwór odpowiednio dopasowany do modelu oprawy.
2. Zdjąć pokrywę obudowy złączki zaciskowej (mocowana na wcisk).
3. Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm), a następnie przeprowadzić go przez przepust i połączyć ze złączką zaciskową odpowiednio: przewód fazowy (brązowy lub czarny) do otworu oznaczonego „L”, neutralny (niebieski) do „N” oraz ochronny (żółto-zielony) do „⊕”.
4. Założyć pokrywę złączki zaciskowej.
5. Odkręcić zewnętrzny pierścień z szybą oprawy w lewo o ¼ obrotu do wyczuwalnego oporu, a następnie zdjąć go.
6. Wyjąć odbłyśnik z oprawy (mocowany na wcisk).
7. Połuzować trzy nakrętki uchwytów mocujących oprawę do sufitu.
8. Zamontować oprawę w suficie, przesunąć uchwyty w dół i dokręcić nakrętki.
9. Włożyć odbłyśnik do oprawy (mocowany na wcisk).
10. Wkręcić odpowiednie źródło światła.
11. Nałożyć pierścień z szybą tak, aby zatrzaski pokryły się z otworami w oprawie, a następnie przekręcić w prawo o ¼ obrotu.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

1. Upewnić się że zostało wyłączone zasilanie.
2. Odkręcić zewnętrzny pierścień z szybą oprawy w lewo o ¼ obrotu do wyczuwalnego oporu, a następnie zdjąć go.
3. Wyjąć uszkodzone źródło światła i włożyć nowe.
4. Nałożyć pierścień z szybą tak, aby zatrzaski pokryły się z otworami w oprawie, a następnie przekręcić w prawo o ¼ obrotu.

UWAGI

- Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację oprawy, nie powinna być ona w żadnym wypadku okryta masą izolacyjną lub podobnym materiałem.
- Oprawę należy użytkować tylko z zamontowaną szybą. W przypadku jej uszkodzenia należy ją wymienić na nową.


W razie wątpliwości należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsze produkty spełniają wymagania następujących Dyrektyw Unii Europejskiej:


- Dyrektywa niskonapięciowa LVD (73/23/EWG).
- Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC (89/336/EWG).




R-400PG




R-500PG



R-600PG



R-700PG



R-800PG

BRILUM®

13W	0,76g	R-400PG
18W	0,90kg	R-500PG
18W	1,00kg	R-600PG
26W	1,26kg	R-700PG
26W	1,39kg	R-800PG



- BG** **БРИЛУКС БГ**
Западна Промислена Зона гр. Варна 9020 п.к. 20
- CZ** **BRILUX.CZ s.r.o**
664 42 Modřice, Evropská 884
- D** **BRILUM Licht GmbH**
Zu den Hohlwegen 1, D-58513 Lüdenscheid
- E** **BRILUM Lighting S.L.**
29691 Manilva (Málaga), Urb. Manilva Beach n° 54
- GB** **BRILUX UK Ltd.**
GSPK Technology Park, Manse Lane, Knaresborough,
North Yorkshire HG5 8LF
- H** **BRILUX Kft.**
BRILUX Kft., 1048 Budapest, Almakerék út 3
Megyeri úti Ipari Park
- PL** **BRILUX S.A.**
ul. Kłobucka 11, 02-699 Warszawa
- RO** **BRILUX Lighting S.R.L**
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr 12
- SK** **BRILUX.SK**
Senkvická cesta 7, 90201 Pezinok
- UA** **БРІЛЮКС.УА**
вул. Новоазбарська 2/6, м. Київ, 04074; UA